



## ANTIDESLIZANTE APLICADOR

### DESCRIPCIÓN

LIQUIDO ANTIDESLIZANTE CON APLICADOR PARA BAÑERAS, DUCHAS Y SUELOS CERÁMICOS EN GENERAL.

### CARACTERÍSTICAS

Producto líquido con humectantes que favorecen la reacción homogénea del producto y el acabado antideslizante por toda la superficie cerámica.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Característico
Densidad	1,02 g/cc
Solubilidad en agua	Total

### APLICACIONES

Bañeras, duchas, suelos de salas de baños, etc..

### MODO DE EMPLEO

Debe aplicarse sobre una superficie bien desengrasada y limpia.

Remover el capuchón de plástico del aplicador.

Presionar la esponja del aplicador sobre la superficie de tal manera que el usuario vaya humedeciendo la superficie cerámica.

El producto deberá dejarse actuar durante 5-10 minutos procurando que toda la superficie a tratar esté completamente mojada por el producto antideslizante.

Durante este periodo de tiempo es recomendable rehumedecer constantemente la superficie.

Una vez terminado el proceso aclarar con abundante agua.

En caso de requerir mayor poder antideslizante, se puede realizar una segunda aplicación del producto o bien aplicarlo durante más tiempo.

### RECOMENDACIONES

Conviene hacer pruebas antes de su aplicación masiva. El efecto antideslizante obtenido es proporcional al tiempo de contacto del producto sobre la superficie cerámica.

El material puede sufrir cambios de tono o/y brillo.

Al cabo de un tiempo de su aplicación, si el material está en contacto con agua calcárea puede producirse la colmatación de la microfisuración. En este caso bastaría lavar con agua acidulada para que retorne su poder antideslizante.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en envases originales y cerrados.

### PRESENTACIÓN

Cajas de 24 aplicadores.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R20/21/22	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R36/38	Irrita los ojos y la piel.
S36/37	Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S46	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Xn



Nocivo

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos